

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/elektroniczny-programator-czasowy-schuko-virone-dt-4gs-p-16340.html>



ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR CZASOWY SCHUKO VIRONE DT-4(GS)

Cena brutto	40,25 zł
Cena netto	32,72 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20680
Kod EAN	5908254823992
Producent	VIRONE

Opis produktu

Elektroniczny programator czasowy VIRONE DT-4(GS)

Posiada wyświetlacz LCD umiejscowiony na górze urządzenia, służący do ustawiania czasu włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych w określonym przedziale czasowym (np. oświetlenia, ogrzewacza wody, reklam itp.). Można go programować w cyklu **dziennym, tygodniowym lub wybrać funkcję RANDOM**. Posiada **16 programów włącz/wyłącz**. Czasomierz elektroniczny wyposażono w **wewnętrzny akumulator**.

Programator elektroniczny Virone DT-4(GS) instrukcja: jak go ustawić?

Przed pierwszym użyciem zaleca się podłączenie programatora czasowego na minimum 15 minut do sieci 230V celem naładowania baterii.

Naciśnij „SET”, aby ustawić odpowiedni tryb pracy ON / AUTO / OFF.

- Tryb AUTO oznacza, że programator włączy/wyłączy urządzenia elektryczne zgodnie z przyjętymi ustawieniami.
- Tryb ON/OFF oznacza, że urządzenia elektryczne będą stale włączone (ON) lub wyłączone (OFF).

Jak ustawić gniazdko czasowe - ustawienie aktualnego czasu i dnia

1. Po włączeniu zasilania na ekranie wyświetlony zostanie domyślny tryb czasowy. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy „CLOCK”, aby wejść w tryb ustawień zegara.
2. Naciśnij klawisz „SET”. Na wyświetlaczu zacznie migać trójkąt obok „HOURS”. Za pomocą przycisku „UP” ustaw odpowiednią godzinę (0-23).
3. Naciśnij przycisk „SET”, aby przejść do ustawienia minut. Na wyświetlaczu powinien migać trójkąt obok „MINUTES”. Za pomocą przycisku „UP” ustaw odpowiednio minuty (0-59).
4. Naciśnij przycisk „SET”, aby przejść do ustawienia dnia tygodnia. Na wyświetlaczu powinien migać trójkąt obok „WEEKS”. Za pomocą przycisku „UP” ustaw odpowiedni dzień tygodnia.
5. Aby zatwierdzić powyższe ustawienia naciśnij przycisk „OK”.

Czasomierz do kontaktu - ustawienie programów

1. Naciśnij przycisk „PROG”, aby wejść w ustawienia programów czasowych. Na wyświetlaczu pojawi się „PROGRAM” oraz „1ON” (program pierwszy, godzina załączenia).
2. Naciśnij klawisz „SET”. Na wyświetlaczu zacznie migać trójkąt obok „HOURS”.
3. Po ustawieniu odpowiedniej godziny naciśnij przycisk „SET”, aby przejść do ustawienia minut.
4. Po ustawieniu minut naciśnij przycisk „SET”, aby ustawić odpowiedni dzień tygodnia. Na wyświetlaczu zacznie migać trójkąt obok „WEEKS”. Naciśnij przycisk „UP”, aby wybrać odpowiednią konfigurację. Istnieje możliwość ustawienia 16 kombinacji dnia tygodnia.
5. Naciśnij przycisk „PROG”, aby włączyć ustawienie 1OFF (program pierwszy, godzina wyłączenia). Aby zatwierdzić i zapisać ustawienia należy nacisnąć przycisk „OK”.

Szczegółowe informacje odnośnie ustawiania programatora czasowego znajdują się w jego instrukcji obsługi, która można pobrać z zakładki "Do pobrania".

Cechy produktu:

- 16 programów czasowych
- 16 kombinacji dnia tygodnia
- tryb 12 lub 24 godzinny
- tryb pracy MANUAL ON / MANUAL OFF
- możliwość ustawienia 2 funkcji odliczania COUNT DOWN (czas odliczania to 99 godzin 59 minut i 59 sekund)
- funkcja czasu letniego
- funkcja losowego włączania i wyłączania RANDOM
- akumulator zasilający

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 3680W / 16A
- typ gniazda: 2P+Z
- standard gniazd: schuko (typ F)
- montaż: gniazdko sieciowe
- min. ustawienie czasu pracy: 1 min
- dokładność pomiarowa: ± 1 minuta na miesiąc
- max. ustawienie czasu pracy: 168 godzin (1 tydzień)
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: 0 st. C +40 st. C
- zasilanie: 230V / 50Hz
- wymiary: 80 x 85 x 85 mm
- waga netto: 0,2 kg

W zestawie:

- elektroniczny programator czasowy Virone DT-4(GS) – 1 szt;
- instrukcja obsługi.