

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-bezpiecznikowy-pulsar-awz586-p-8155.html>

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY PULSAR AWZ586

Cena brutto	29,27 zł
Cena netto	23,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13271
Producent	Pulsar

Opis produktu

Produkt archiwalny

Moduł bezpiecznikowy AWZ586 przeznaczony jest do **rozdziatu zasilania w systemach alarmowych niskonapięciowych** (dystrybucja zasilania) wymagających napięcia z zakresu: 10V ÷ 30V DC. Posiada **2 wejścia zasilania** (złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1) oraz **2 niezależnie zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 1A** wyjścia zasilania AUX1÷AUX2. Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez **zgaszenie odpowiedniej diody LED** modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2. Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest **warystorem** chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Cechy produktu:

- wyjście zasilania: 8x1A TOPIC
- przekrój przewodu: max. 1 mm²
- ilość wejść/wyjść: 2/2
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarceniowe SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - przepięciowe
- dodatkowe wejście zasilania - gniazdo DC 5.5/2.1
- sygnalizacja optyczna LED
- zasilanie: 10÷30VDC

Specyfikacja techniczna:

- ilość wejść zasilania: 2 (gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe)
- ilość wyjść zasilania: 2x2 (zaciski AUX)
- zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe SCP (2x F1A), przeciążeniowe OLP (2x F1A), przepięciowe (warystory)
- sygnalizacja optyczna: diody LED zielone L1÷L2 (stan wyjść AUX1÷AUX2)
- bezpieczniki F1÷F2: 2x F1A
- warunki pracy: II kl. środowiskowa, -10 st. C ... +50 st. C
- montaż: listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory Ø3 mm)
- złącza:
 - wyjścia zasilania: złącza śrubowe Ø 0,41÷1,63 AWG 26-14
 - wejścia zasilania: gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe Ø 0,41÷1,63 AWG 26-14
- napięcie zasilania: 10÷30V DC
- napięcie wyjściowe: U_{aux} = U_{in} (zgodnie z napięciem zasilania)
- pobór prądu: 9 mA ÷ 60 mA @U_{in} = 10V÷30V DC
- wymiary: 60 x 43 x 20 mm
- waga: 0,03 g (netto)

W zestawie:

-
- moduł bezpiecznikowy Pulsar AWZ586 - 1 szt;
 - instrukcja.