

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-sabotazowy-nonc-satel-bracket-e-6-p-9910.html>



CZUJNIK SABOTAŻOWY NO/NC SATEL BRACKET E-6

Cena brutto	29,36 zł
Cena netto	23,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00320
Kod EAN	5905033337404
Producent	SATEL

Opis produktu

Czujnik sabotażowy Satel BRACKET E-6 stanowi element dystansowego uchwyty ściennie-sufitowego **BRACKET E**.

Uchwyt montowany jest w 2 miejscach uchwyty **BRACKET E**: do podstawy **BRACKET E-4 / BRACKET E-4 GY** (brak w zestawie) oraz do wkładki **BRACKET E-2A / BRACKET E-2A GY** (brak w zestawie) lub uchwyty kulowego **BRACKET E-5 / BRACKET E-5 GY**.

Posiada **1 przełącznik NO/NC**. Długość przewodów wynosi **50 cm**.

BRACKET E to grupa modułów dostępnych oddzielnie, z których można utworzyć kompletny uchwyt dystansowy ściennie-sufitowy. Dedykowany jest do czujek **Satel OPAL (GY), OPAL Plus (GY), OPAL Pro (GY), AOD-210 (GY), AGATE i AOCD-260**.

BRACKET E tworzą:

- korpus BRACKET E-1 (GY)
- wkładka do mocowania czujek kurtynowych AGATE oraz AOCD-260: BRACKET E-2A / BRACKET E-2A GY
- wkładka do mocowania czujek zewnętrznych serii OPAL (GY) i AOD-210 (GY): BRACKET E-2B / BRACKET E-2B GY
- dystans (wys. 30 mm): BRACKET E-3 / BRACKET E-3 GY
- podstawa (wys. 20 mm): BRACKET E-4 / BRACKET E-4 GY
- uchwyt kulowy do czujek zewnętrznych serii OPAL (GY) i AOD-210 (GY): BRACKET E-5 / BRACKET E-5 GY
- czujnik sabotażowy (1 przełącznik NO/NC, dł. przewodów 500 mm): BRACKET E-6



Aby utworzyć uchwyt dystansowy (z sabotażem) do czujek zewnętrznych **AGATE i AOCD-260** należy użyć: 1x BRACKET E-1 (GY) + 1x BRACKET E-2A (GY) + 1x BRACKET E-3 (GY) + 1x BRACKET E-4 (GY) + 2x BRACKET E-6 (x2).

Aby utworzyć uchwyt dystansowy (z sabotażem) do czujek serii **OPAL (GY) i AOD-210 (GY)** należy użyć: 1x BRACKET E-1 (GY) + 1x BRACKET E-2B (GY) + 1x BRACKET E-3 (GY) + 1x BRACKET E-4 (GY) + 1x BRACKET E-5 (GY) + 2x BRACKET E-6 (x2).

W zestawie:

- czujnik sabotażowy Satel Bracket E-6 - 1 szt.