

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/elektroniczny-mini-programator-czasowy-virone-dt-2-p-11379.html>



ELEKTRONICZNY MINI PROGRAMATOR CZASOWY VIRONE DT-2

Cena brutto	26,89 zł
Cena netto	21,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15813
Kod EAN	5908254814167
Producent	VIRONE

Opis produktu

Elektroniczny programator czasowy VIRONE DT-2

Przeznaczony jest do precyzyjnego zarządzania czasem pracy urządzeń elektrycznych (tj. **ustawiania czasu włączania i wyłączenia**) w określonym przedziale czasowym. To idealne narzędzie do automatyzacji pracy oświetlenia, ogrzewaczy wody czy innych sprzętów elektronicznych.

Co go wyróżnia?

☐ **10 programów czasowych ON/OFF:** umożliwia zaplanowanie dokładnych przedziałów czasowych pracy urządzeń.

☐ **Tryby pracy:**

- **MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF** – elastyczne sterowanie w trybie ręcznym lub automatycznym.
- **COUNT DOWN:** Odliczanie czasu w zakresie do **99 godzin 59 minut 59 sekund**.

☐ **Programowanie czasowe:**

- Harmonogramy dzienne i tygodniowe z możliwością wyboru **16 kombinacji dni tygodnia**.
- **Funkcja RANDOM:** Losowe włączanie/wyłączenie, co zwiększa bezpieczeństwo przez symulację obecności w domu.

☐ **Funkcje dodatkowe:**

- **Czas letni:** Automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy.
- Możliwość wyboru trybu wyświetlania **12 lub 24 godzinnego**.

☐ **Wewnętrzny akumulator podtrzymujący (1,2V >100h):** zapewnia zachowanie ustawień nawet przy braku zasilania elektrycznego.

☐ **Przeznaczenie:** urządzenie służy wyłącznie do użytku **wewnętrznego** w pomieszczeniach mieszkalnych i ogólnego przeznaczenia.

Zastosowanie:

- Automatyzacja oświetlenia, zwiększenie wygody i oszczędność energii.
- Kontrola urządzeń grzewczych i innych sprzętów w domu.

Programator elektroniczny Virone DT-2 instrukcja: jak go ustawić?

Przed pierwszym użyciem zaleca się podłączenie programatora czasowego na 14 godzin do sieci 230V celem naładowania baterii.

Przed rozpoczęciem programowania naciśnij przycisk R w celu wyczyszczenia zapisanych ustawień.

Jak ustawić gniazdko czasowe - ustawienie aktualnego czasu i dnia


1. Naciskaj przyciski UP lub DOWN dopóki nie wyświetli się napis CLOCK.
2. Przez co najmniej 2 sekundy przytrzymaj klawisz SET. Na wyświetlaczu zaczną migać SET oraz dzień tygodnia. Naciśnij UP/DOWN aby ustawić dzień tygodnia.
3. Aby przejść do edycji godziny wciśnij SET. Cyfra godziny zaczną migać.
4. Naciśnij UP/DOWN aby ustawić godzinę. Aby przejść do edycji minut wciśnij ponownie SET. Cyfra minut zaczną migać.
5. Naciśnij UP/DOWN aby ustawić minuty.
6. Aby zapisać ustawiony czas naciśnij ponownie SET.

Czasomierz do kontaktu - ustawienie programów

1. Naciskaj przyciski UP lub DOWN. Na wyświetlaczu pojawi się napis 1 ON. Możesz teraz ustawić czas rozpoczęcia pracy pierwszego programu.
2. Naciśnij przycisk SET aby ustawić dzień tygodnia. Na wyświetlaczu zaczną migać dzień tygodnia. Naciśnij UP/DOWN aby go ustawić.
3. Naciśnij ponownie SET aby przejść do edycji godziny. Cyfra godziny zaczną migać. Naciśnij UP/DOWN aby ustawić godzinę.
4. Naciśnij ponownie SET aby przejść do edycji minut. Cyfra minut zaczną migać. Naciśnij UP/DOWN aby ustawić minuty.

Szczegółowe informacje odnośnie ustawiania programatora czasowego znajdują się w jego instrukcji obsługi, która można pobrać z zakładki "Do pobrania".

Klawisze funkcyjne




- **R (RESET):** wyzerowanie wszystkich dat i programów z pamięci urządzenia
- **UP:** przycisk służy do ustawienia aktualnego czasu w kombinacji z klawiszami SET, DOWN, przemieszczania się po funkcjach oraz do ustawiania parametrów funkcji
- **SET:** przycisk służy do ustawienia aktualnego czasu w kombinacji z klawiszami UP, DOWN
- **DOWN:** przycisk służy do ustawienia aktualnego czasu w kombinacji z klawiszami SET, UP, przemieszczania się po

funkcjach oraz do ustawiania parametrów funkcji

- **RND (RANDOM):** włączenie/wyłączenie funkcji
- **CD:** włącza lub wyłącza funkcję odliczania
- **MANUAL:** wybiera tryby pracy programatora (ON-włączony, AUTO-automatyczny, OFF-wyłączony), zastępuje programy

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1800W
- max. prąd: 8A
- typ gniazda: 2P+Z
- standard gniazd: french (typ E)
- montaż: gniazdko sieciowe
- min. ustawienie czasu pracy: 1 min
- dokładność pomiarowa: ± 1 minuta na miesiąc
- wewnętrzny akumulator: NiMH 1.2V; >100 godz.
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- zasilanie: 230V / 50Hz
- wymiary: 50 x 100 x 75 mm
- waga netto: 0,11 kg



W zestawie:

- elektroniczny programator czasowy Virone DT-2 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.