

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/mechaniczny-programator-czasowy-mini-orno-or-pre-427-p-10819.html>



## MECHANICZNY PROGRAMATOR CZASOWY MINI ORNO OR-PRE-427

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>20,29 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>16,50 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>15255</b>         |
| Kod EAN          | <b>5902560323061</b> |
| Producent        | <b>Orno</b>          |

### Opis produktu

**Programator czasowy mechaniczny Orno OR-PRE-427** służy do sterowania pracą urządzeń elektrycznych, tj. ustawiania **czasu ich włączania i wyłączenia**. Dzięki prostemu mechanizmowi można włączać i wyłączać zasilanie w gniazdku nawet do 28 razy w ciągu dnia, co pozwala na oszczędność energii i automatyzację codziennych czynności.

### Co go wyróżnia?


- **sterowanie dzienne:** programowanie załączeń i wyłączeń urządzeń elektrycznych w cyklu 24-godzinnym.
- **do 28 cykli w ciągu dnia:** maksymalna liczba operacji włączenia i wyłączenia.
- **precyzyjne ustawienia:** minimalny czas jednego cyklu wynosi 30 minut (1 zapadka).
- **wygodne użytkowanie:** intuicyjny mechanizm umożliwia łatwe dostosowanie ustawień bez potrzeby dodatkowego oprogramowania.
- **zastosowanie wewnętrzne:** przeznaczony wyłącznie do użytkowania w pomieszczeniach.

### Zastosowanie

Programator mechaniczny jest doskonałym rozwiązaniem do automatyzacji codziennych zadań takich, jak:

- Włączanie i wyłączanie oświetlenia.
- Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym lub wentylatorami.
- Automatyzacja urządzeń w akwariach lub terrariach.
- Kontrola innych urządzeń elektrycznych wymagających regularnych cykli pracy.

### Obsługa urządzenia:



Programator posiada **2 tryby pracy**:


- Programator ciągle włączony bez względu na program
- Załączenie/wyłączenie automatyczne zgodne z programem

Obracając pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara ustawiamy aktualny czas w taki sposób, żeby aktualna godzina i minuta znalazły się w prawym górnym rogu.

Minuty można ustawić tylko w przedziałach co 30 minut: 1 przedział (zapadka) - 30 minut, 2 przedziały (zapadka) - 1 godzina

#### **Specyfikacja techniczna:**

- max. obciążenie: 3500W
- typ gniazda: 2P+Z
- standard gniazda: french (typ E)
- temperatura pracy: 0°C...+55°C
- stopień ochrony: IP20 (zastosowanie wyłącznie wewnętrzne)
- zasilanie: ~230V/50Hz
- prąd: max. 16A
- waga netto: 0,1 kg



**W zestawie:**

- programator Orno OR-PRE-427 - 1 szt;
- instrukcja.