Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 07:08

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-przekaznika-czasowego-pulsar-awz518-pc2-p-8150.html



MODUŁ PRZEKAŹNIKA CZASOWEGO PULSAR AWZ518 PC2

Cena brutto	**63,78 zł**
Cena netto	**51,85 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**13266**
Kod EAN	**5906881444610**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Moduł przekaźnika czasowego Pulsar AWZ518 przeznaczony jest do **kontroli stanu zasilania AC w obiektowych systemach alarmowych** (np. nadajnikach monitorowania, centralach alarmowych, zasilaczach DC itp.). Umożliwia **przekazanie informacji o zaniku zasilania AC z ustawionym czasem opóźnienia T oraz informacji o jego powrocie.** Pojawienie się napięcia AC (chwilowe) w czasie odliczania czasu opóźnienia T powoduje wyzerowanie odliczania (zatrzymanie i powrót do stanu normalnego).

Moduł posiada **wejście AC1,** które należy podłączyć pod jeden z zacisków uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego urządzenie (moduł musi być zasilany z 12V/DC, urządzenia do którego podłączony jest kontrolowany zacisk transformatora). Wyposażony jest także w **2 wyjścia OC (OC1, OC2) oraz diodę LED (L1)** sygnalizujące status urządzenia. Do konfiguracji czasu opóźnienia sygnalizacji braku AC służą **2 zworki Z1, Z2.**

Specyfikacja techniczna:

- zakresy nastaw opóźnienia T: 4s/1min/16min/4h 15min (+/-10%)
- wejście AC1:
  - 0V÷30V AC
  - wejście nieaktywne: 0V÷1V AC
  - wejście aktywne: 5V÷30V AC
  - GND= zacisk ‘VDC-‘ zasilania
- wyjścia techniczne - typ OC 50mA max.:
  - wyjście OC1:
    - stan normalny: L (0V, GND)
    - stan aktywny: hi-Z (wysoka impedancja)
  - wyjście OC2:
    - stan normalny: hi-Z (wysoka impedancja)
    - stan aktywny: L (0V, GND)
- sygnalizacja optyczna: L1 dioda LED zielona
- warunki pracy: II kl. środowiskowa, -10 st. C ... +50 st. C
- montaż: listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2 (otwory 3 mm)
- złącza: Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14)
- napięcie zasilania: 10V ÷ 15V DC
- pobór prądu: 5 mA
- wymiary: 60 x 43 x 23 mm
- waga: 0,03 g (netto)

W zestawie:

- moduł przekaźnika czasowego Pulsar AWZ518 – 1 szt;
- instrukcja.